


Дитяче автокрісло  
ME 1042 BRAVO

# ІНСТРУКЦІЯ з експлуатації



049771

Група: 0+, 1, 2, 3

Вага: до 36 кг

Вік: від народження до 12 років

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автокрісла уважно ознайомтеся з інструкцією та слідкуйте їй. Зберіжте інструкцію для її подальшого використання.


## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Перед використанням автокрісла уважно ознайомтеся з інструкцією.  
Збережіть інструкцію для її подальшого використання.
2. Не використовуйте цей виріб на сидіннях, які оснащені подушками безпеки.
3. Дане автокрісло можна використовувати дітям: від народження (вагою до 36 кг) тільки з ременями безпеки.
4. Автокрісло слід встановити лицьовою стороною по напрямку руху автомобіля. Автокрісло можна використовувати тільки в автомобілях, обладнаних 3-точковими і діагональними ременями безпеки.
5. Не використовуйте цей виріб в приміщенні, так як воно призначено тільки для використання в автотранспорті.
6. Рекомендується використовувати даний виріб на задньому сидінні транспорту.
7. Не використовуйте виріб, якщо воно не встановлено і не зафіковано належним чином.
8. Не намагайтесь внести в конструкцію виробу будь-які зміни.
9. Не залишайте дитину, що перебуває в автокріслі без нагляду дорослих.
10. Якщо ви припаркували автомобіль в сонячному місці, накройте автокрісло, щоб уникнути його нагрівання. Перш ніж садити дитину в автокрісло, переконайтесь, що воно не нагрілося занадто сильно.
11. Пряжка ременів безпеки автокрісла розстібається досить легко, що забезпечує можливість швидко звільнити дитину від ременів автокрісла у разі аварії. У зв'язку з цим не дозволяйте дітям грратися з пряжкою ременів безпеки.
12. Не перевозьте в автомобілі важкі та гострі предмети в незафікованому вигляді. У разі аварії вони можуть завдати пасажирам травми.
13. Перш, ніж почати рух, переконайтесь, що ремені безпеки автокрісла та автомобіля зафіковані та затягнуті належним чином. Переконайтесь, що ремені безпеки не перекручені.
14. Зберігайте автокрісло в безпечному місці, недоступному для дітей. Бережіть його від впливу агресивних факторів. Не розміщуйте на автокрісло важкі предмети.
15. Автокрісло не придатне для подальшого використання після автомобільної аварії.


**Не застосовувати крісло з 2-х точковими ременями безпеки у Вашому автомобілі!**

## ОПИС/КОМПОНЕНТИ АВТОКРІСЛА

Вигляд спереду /Вид прямо



Вигляд позаду /З тильної сторони




## Місце установки автокрісла - всередині транспортного засобу



Правильна установка




Неправильна установка



Правильна установка




Неправильна установка



Положення обличчям вперед	Дозволено
Положення спиною до напрямку руху	Заборонено
З двухточечним автомобільним ременем безпеки	Заборонено
З триточковим автомобільним ременем безпеки	Дозволено
Встановити автокрісло в положенні 2.4.6	Дозволено
Встановити автокрісло в положенні 1.3.5	Заборонено

Завжди перевіряйте, щоб плечові ремені були на правильній висоті для Вашої дитини. Відрегулюйте ремені так, щоб вони знаходились близько до плечей дитини.




**Ні-занадто низько**

**Ні- занадто високо**

**Так-Вірно**

## РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПЛЕЧОВИХ РЕМЕНІВ




1. Натисніть важіль регулятора ременів та потягніть обидва ременя уперед, щоб послабити їх.



2. Поверніть сидіння, з тильної сторони сидіння зніміть ремені з металевої сполучної пластини.




3. Потягніть ремені через проріз на спинці та вставте їх в потрібні слоти.




4. Переконайтесь, що ремені безпеки встановлені на одному рівні та що ремені не скручені.


## КРІПЛЕННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ



1. Складіть дві металеві з'єднувальні секції разом




2. Розташуйте два роз'єма пряжки в проріз у верхній частині пряжки до клацання.



3. Завжди перевіряйте, чи вірно зафіксовані ремені, потягнувши, плечові ремені додори.

Для того щоб зняти ремені, натисніть на червону кнопку на пряжці та витягніть ремені.

## ЗАТЯГУВАННЯ ТА ПОСЛАБЛЕННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ




Кожен раз, коли ви усаджуєте дитину в крісло, регулюйте ремені безпеки.

1. Одягніть ремені безпеки.
2. Відрегулюйте плечові ремені ті висоту підголівника.
3. Переконайтесь, що ніякі ремені не скручені, помістіть дві металеві деталі та слот в пряжку.
4. Затягніть ремені безпеки як можна щільніше, не завдаючи дискомфорта Вашій дитині.

## РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПІДГОЛІВНИКА



Оскільки діти мають різний зріст, підголівник може регулюватись вгору або вниз. Вірно відрегульований підголівник забезпечує додатковий захист вашої дитини. Потягніть регулювальне кільце підголівника угору та перемістіть підголівник догори або униз. Відпустіть регулятор, щоб зафіксувати положення. Важливо! Після кожного регулювання перевірте, що він правильно зафікований, ледь здвинувши підголовник униз.




**Важливо!** Після кожного регулювання перевірте, що він правильно зафікований, ледь здвинувши підголовник униз.

## Группа 0+(0-13 кг)

**Установка крісла в положенні протилежному руху**



1. Установіть крісло на сидіння автомобіля проти руху.



2. Витягніть автомобільний ремінь та протягніть в червоні роз'єми на кріслі. Плечовий ремінь просмикніть крізь роз'єм на задній частині крісла на підголовнику.



3. Затягніть ремені безпеки автомобіля, потягнув спочатку поясну частину, а потім діагональну частину у напрямку, вказаному на малюнку. Переконайтесь, що ремені не перекручені.



4. Помістіть дитину у дитяче автокрісло, переконайтесь, що плечовий ремінь знаходиться на правильній висоті.

Виконуйте перевірку безпеки кожен раз, їduчи з дитиною. Затягніть та закріпіть дитяче сидіння попереду та з обох сторін, щоб переконатись, що автомобільний ремінь не ослаб, а дитяче сидіння добре зафіковано.  
Щоб зняти дитяче сидіння, дотримуйтесь інструкції вище у зворотному порядку.

Увага: для групи 0+ підходить тільки повністю розкладене сидіння.

## Група 1 (9-18 кг)


Для групи 1 (9-18 кг, від 9 місяців до 4 років) це дитяче крісло має бути встановлене за напрямом руху, використовуючи ремені автомобіля.



1. Встановіть крісло в положення за напрямом руху.



2. Потягніть поясний та діагональний ремінь безпеки автомобіля до повного висунення, протягніть діагональну частину реміння безпеки автомобіля крізь роз'єм на задній частині крісла на підголівнику.



3. Затягніть ремінь безпеки автомобіля, потягнув спочатку поясний ремінь, а потім діагональний ремінь вздовж напрямку, як показано на малюнку. Переконайтесь, що ремені не перекручені.



4. Помістіть дитину в дитяче автокрісло, переконайтесь, що плечовий ремінь знаходиться на правильній висоті.

Виконуйте перевірку безпеки кожен раз, коли ви їдете з дитиною. Затягніть та закріпіть дитяче сидіння попереду з обох сторін, щоб переконатись що автомобільний ремінь не послаб, а дитяче сидіння добре зафіковано. Щоб зняти дитяче сидіння, дотримуйтесь наведених вище інструкцій в зворотному порядку.

## Група 2 та 3 (15-36 кг)



1. Встановіть дитяче сидіння на автомобільне сидіння в положення за напрямом руху.



2. Помістіть дитину в дитяче крісло, переконайтесь, що спина Вашої дитини щільно прилягає до спинки дитячого сидіння. Витягніть 3-х точковий ремінь безпеки автомобіля та протягніть діагональний ремінь через паз підголовника, в той час як поясний ремінь проходить через паз, позначений червоним. Перед закріпленням ременя переконайтесь в тому, що він проходить через паз, позначений червоним на іншій стороні.



3. Затягніть ремінь автомобіля, потягнувши спочатку поясну секцію, а потім діагональну частину вздовж напряму, як показано на малюнку. Переконайтесь, що ремені не перекручені.

Виконуйте перевірку безпеки кожен раз, коли ви їдете з дитиною. Затягніть та закріпіть дитяче сидіння попереду та з обох сторін, щоб переконатись, що автомобільний ремінь не послаблений, а дитяче сидіння добре зафіковано. Щоб зняти дитяче сидіння, дотримуйтесь наведених вище інструкцій в зворотному порядку.

## ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД

1. Внутрішню вкладку автокрісла можна прати вручну в теплій воді 30 С з використанням туалетного мила. Не застосовуйте відбілювачі та хімічні розчинники, не можна сушити в сушильному барабані.
2. Щоб зняти внутрішню вкладку- відстегніть ремені.
3. Не змащуйте металеві частини крісла та застібки.

\*Комплектація може відрізнятися від заявленої

**Бажаємо Вам приємного використання!**

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

**Увага!** Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

## Відмітки про продаж виробу

**Виріб** Дитяче автокрісло  
**Гарантійний строк** 3 місяці

Печатка магазину

**Модель** BRAVO ME 1042  
**Торгова марка** EL CAMINO

Дата покупки \_\_\_\_\_

П.І.Б. продавця \_\_\_\_\_

Адреса магазину/сайт \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації вироба не маю.  
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «\_\_\_» 202\_\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_

## Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

## Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищено вологість, попадання солі, піску, замерзання вироба.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.