


ORION

Дитяча коляска  
ME 1084

# Інструкція


з експлуатації

## ORION



Рекомендований вік: 0-3 років  
Рекомендована вага: до 22 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання коляски уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте її. Зберіжте інструкцію для її подальшого використання.




- Алюмінієва рама, легка вага та зручність перенесення
- З'ємний передній бампер
- Всі колеса - протиударні
- Подвійні гальма в один дотик для задніх коліс
- Система швидкого автоматичного складання однією рукою
- Коляска може стояти самостійно у складеному вигляді
- У кошик можна поміщати не більше 3 кг ваги
- Завжди контролюйте, щоб дитина була застібнута п'ятиточковим ременем безпеки. Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Коли Вам потрібно відрегулювати будь-яку частину коляски, переконайтесь, що дитина не торкається рухомих частин, щоб уникнути травм.
- Необхідно регулярно перевіряти безпеку коляски, перевантаження, неправильне складання або використання додаткових аксесуарів, які можуть пошкодити коляску.

## Комплектація

Передні колеса-2шт




Задні колеса- 2 шт



Бампер-1 шт



Рама - 1 шт






## Складання

### 1. Розкладання коляски

Розблокуйте коляску (мал. 1a).

**A.** Потягніть ручку догори, поки не почуєте клацання (мал 1b) - рама розкладена (1c)




**B. Важливо!** Звертайте увагу на положення рами під час відкриття. Потягніть догори та відкрийте раму, як показано на мал 1b, щоб уникнути травм під час відкриття.



# ME 1084

## 2. Складання коляски:

- A. Натисніть кнопку фіксації на ручці. Потім натисніть кнопку розблокування (мал. 2a)
- B. Штовхніть ручку уперед однією рукою (мал 2b). Рама складається навпіл. Замок захоплює і фіксує обидві частини рами. Тепер складена коляска може стояти самостійно.





## 3. Збірка і розбирання частин:

### A. Передні колеса:

Одягніть переднє колесо на вісь до звукового клацання (мал. 3a), натисніть кнопку швидкого від'єднання, щоб зняти переднє колесо (мал. 3b).


### B. Задні колеса:

Одягніть заднє колесо на вісь до клацання. Натисніть на фіксатор, щоб зняти заднє колесо. (мал.3c)



## 4. Установка і зняття переднього бампера.

Вставте виїмки переднього бампера в отвори з обох сторін коляски до клацання. Для регулювання бампера натисніть кнопку регулювання з обох сторін як показано на малюнку (3e). Натисніть кнопку фіксатора з обох сторін, щоб зняти передній бампер (мал.3d)



## Інструкція з експлуатації:

### 1. Регулювання напряму передніх коліс

Потягніть фіксатор передніх коліс вниз - колеса будуть рухатися прямо.


Потягніть фіксатор передніх коліс вгору - колеса будуть рухатися в будь-якому напрямку. (мал.4a)

### 2. Гальма задніх коліс

Коли коляска знаходиться в статичному стані, ви можете блокувати колеса, натиснувши гальмівну педаль, розташовану посередині осі задніх коліс, у напрямку до себе; для розблокування коліс - натисніть педаль у напрямку від себе, як показано на мал.4b. Коляска повинна стояти на гальмі в момент посадки і висадки дитини.


### 3. Регулювання підніжки

Натисніть кнопки з обох сторін, щоб відрегулювати кут нахилу підніжки (мал.4c)



## 4. Використання ременів безпеки

- 1) Збірка: мал. 4-1,4-2, 4-3. Регулювання ременів безпеки: натисніть центральну кнопку, щоб розстебнути ремені безпеки (мал.4-4)
- 2) Відрегулюйте ремінь безпеки (мал.4-5). Для вкорочення ременя безпеки послабте петлю(2), затягніть лямку (3). Для подовження ременя безпеки послабте петлю (2) і затягніть лямку (1).



## Регулювання спинки

Спинка вільно регулюється. Потягніть регулювальний ремінь (мал 5а), щоб підняти спинку. Натисніть на регулювальну пряжку, щоб опустити спинку. Коляска може використовуватися як в положенні "сидячи", так і в положенні "лежачи" навіть для новонароджених дітей. Встановлюйте нахил спинки на ваш розсуд (мал 5б)



## Ремонт та обслуговування

1. Щоб дитина не постраждала від випадкових травм, необхідно регулярно перевіряти і обслуговувати дитячу коляску.
2. Капюшон і інші м'які частини необхідно очищати за допомогою м'якої щітки, господарського мила або нейтральних миючих розчинів. Після очищення м'які частини необхідно просушити.
3. Не допускайте тривалого попадання прямих сонячних променів, в іншому випадку коляска і інші елементи вицвітають.
4. Регулярно перевіряйте, чи є ослаблені гвинти, чи пошкоджені деталі і чи не розійшлися шви. При необхідності виконайте своєчасний ремонт пошкоджень.
5. Перед складанням необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації, щоб уникнути пошкоджень.

## Запобіжні заходи

- Будь ласка, суворо дотримуйтесь інструкції щодо використання товару.
- Ставте коляску на гальма під час стоянки.
- Коляска розрахована на дітей 0-3 років.  
Якщо вам необхідно відрегулювати будь-яку частину коляски, переконайтесь, що дитина не торкається рухомих частин, щоб уникнути травм.
- Будь ласка, використовуйте коляску подалі від вогню.
- Завжди використовуйте систему безпечної фіксації дитини.
- Ця коляска призначена для використання тільки однією дитиною або до 22 кг, або до 4 років
- Будь ласка, не перевантажуйте коляску
- Кут нахилу спинки коляски менш ніж 150 градусів не підходить для дітей у віці 0-6 місяців.
- Будь-яка сумка, повішена на ручку коляски дестабілізує її стійкість .
- Будь ласка, не використовуйте коляску, якщо ви виявили, що будь-які деталі зламані або відсутні. Використовуйте запчастини, надані виробником.  
Не використовуйте аксесуари інших постачальників.
- Не залишайте коляску на спуску або підйомі, коли дитина сидить в колясці.  
Не використовуйте бампер як ручку для перенесення.
- Ця коляска не підходить для бігу або катання на ковзанах.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Берегти від вогню.
- Перед використанням переконайтесь, що всі фіксуючі пристрої в справному стані. Не дозволяйте дитині грati з коляскою.

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

**Увага!** Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

## Відмітки про продаж виробу

**Виріб** Коляска дитяча

**Гарантійний строк** 3 місяці

**Модель** ME 1084 ORION

**Торгова марка** El Camino

Печатка магазину

Дата покупки \_\_\_\_\_

П.І.Б. продавця \_\_\_\_\_

Адреса магазину/сайт \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації вироба не маю.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «\_\_\_» 202\_\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_

## Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

## Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабильність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищенну вологість, попадання солі, піску, замерзання вироба.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.