

ME 1144


Бустер дитячий

Група 3

ГОГО  
ISOFIX

# ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання бустеру уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте її.

Зберігайте інструкцію для її подальшого використання.

Перед використанням бустеру уважно ознайомтесь з інструкцією.

Зберігайте інструкцію для її подальшого використання.

ECE R44.04


Рекомендований вік дитини: 5 - 12 років.

Рекомендована вага: 22 - 36 кг.

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

1. Перед використанням бустера уважно ознайомтеся з інструкцією. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.
2. Не використовуйте даний виріб на сидіннях, які оснащені подушками безпеки.
3. Даний бустер можна використовувати дітям від 5 до 12 років тільки з ременями безпеки.
4. Бустер слід встановлювати лицьовою стороною по напрямку руху автомобіля. Бустер можна використовувати тільки в автомобілях, що обладнані 3-точковими та діагональними ременями безпеки.
5. Не використовуйте виріб в приміщенні, так як воно призначено тільки для використання в транспорті.
6. Рекомендується використовувати цей виріб на задньому сидінні транспорту.
7. Не використовуйте бустер, якщо воно не встановлене і зафіковане належним чином.
8. Не намагайтесь внести в конструкцію виробу будь-які зміни.
9. Не залишайте дитину, що знаходиться в бустері без нагляду дорослих.
10. Якщо ви припаркували автомобіль в сонячному місці, накрийте бустер, щоб уникнути йога нагрівання. Перш ніж розташовувати дитину в бустері, переконайтесь, що воно не нагрілося занадто сильно.
11. Пряжка ременів безпеки бустера розстібається досить легко, що забезпечує можливість швидко звільнити дитину від ременів бустера у разі аварії. У зв'язку з цим не дозволяйте дітям грati з пряжкою ременів безпеки.
12. Не перевозить в автомобілі важкі і гострі предмети в незафікованому виді. У разі аварії вони можуть нанести пасажирам травми.
13. Перш, ніж почати рух, переконайтесь, що ремені безпеки бустера і автомобіля зафіковані і затягнуті належним чином. Переконайтесь, що стрічка ременів безпеки не перекрученна.
14. Зберігайте бустер в безпечному місці, недоступному для дітей. Бережіть йога від дії агресивних засобів. Не розміщуйте на бустері сторонні предмети.
15. Бустер не придатний для подальшого використання після автомобільної аварії.
16. Не використовуйте на пасажирському кріслі, яке обладнане повітряною подушкою.


## ОПИС



## ЗАСТОСУВАННЯ БУСТЕРА

1. Розташуйте складений бустер на сидінні автомобілю зі стандартним 3-точковим ременем безпеки. Переконайтесь, що задня частина сидіння притискається щільно до спинки сидіння автомобілю (мал.1)


(рис.1)




2. Посадіть дитину в крісло. Витягніть ремінь безпеки автомобілю та пристегніть дитину, протягнув ремінь по діагоналі та вставив кінець ременя у відповідну пряжку під підлокітником з іншого боку. Переконайтесь, що ремінь безпеки не дуже послаблений та не дуже затягнений. Зверніть увагу, що стегнові ремені безпеки повинні бути затягнуті під підлокітником нижче талії дитини. Плечовий ремінь безпеки повинен добре фіксувати дитину (мал. 2).




3. Однією рукою натисніть кнопку спереду, а іншою - витягніть інтерфейси ISOFIX з обох сторін (мал.3). Використовуйте обидва інтерфейси ISOFIX 4 для кріплення бустера до автомобіля. Звук клацання означає, що бустер прикріплений. Закріпіть положення бустера, потягнувши передній ремінь (мал. 4).



4. Зсуньте плечовий ремінь автомобіля на затискач (мал. 3) та витягніть ремінь вниз, щоб затягнути на плечі дитини (мал.4). Стегновий ремінь безпеки повинен проходити під підлокітником та розташовуватись на стегнах на низькому рівні. Ремінь не повинен бути перекрученій.




5



6

Бустер завжди повинен бути зафікований ременем безпеки, навіть коли він не використовується. Не закріплений бустер може нанести травми іншим пасажирам в автомобілі під час різкої зупинки (мал. 5).



7

## ЗАТЯГУВАННЯ ТА ПОСЛАБЛЕННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

Кожен раз, коли Ви саджаете дитину у крісло, відрегулюйте ремені безпеки.

1. Одягніть ремені безпеки.
2. Відрегулюйте плечовий та стегновий ремені.
3. Переконайтесь, що ремені не перекручені.
4. Затягніть ремені безпеки щільніше, не завдаючи дискомфорту вашої дитині.

**Увага!** Комплектація може відрізнятися від заявлено.  
**Бажаємо Вам приемного використання !**

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

**Увага!** Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

## Відмітки про продаж виробу

**Виріб** Бустер дитячий

**Модель** RORO Isofix ME 1144

**Торгова марка** ElCamino

**Гарантійний строк** 3 місяці

Дата покупки \_\_\_\_\_

П.І.Б. продавця \_\_\_\_\_

Адреса магазину/сайт \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_

Печатка магазину

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації вироба не маю.  
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата « \_\_\_\_ » 202 \_\_\_\_ р. Підпис \_\_\_\_\_

## Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

## Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного пливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищенну вологість, попадання солі, піску, замерзання вироба.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі обробки коляски: бампер, тканинні частини, чохол на ноги, багажний кошик, які були пошкоджені внаслідок неналежної експлуатації. А також колеса в результаті природного зношування.